


LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

FOGMASTER *jr*

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelos 533010CA, 533020CA, 533010CE, 533020CE



PRECAUCIÓN



Siempre lea y siga las instrucciones en la etiqueta del químico que utilizará.
No utilice para aplicar líquidos inflamables.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES RELACIONADAS CON EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el artefacto.
2. Para reducir el riesgo de lesiones se necesita supervisión rigurosa cuando se utiliza un artefacto cerca de los niños. No dejar sin supervisión. Almacenar en un lugar cerrado fuera del alcance de los niños.
3. Para desconectarlo, lleve el interruptor a la posición de apagado ("O"), luego quite el enchufe del tomacorriente. Desconecte del tomacorriente cuando no lo esté utilizando.
4. No desconecte tirando del cable. Para desconectar, tome el enchufe, no el cable. Proteja el cable eléctrico del calor, el aceite y los bordes filosos.
5. Este artefacto incluye aislamiento doble y no tiene piezas que necesiten servicio técnico. Consulte la información adicional para los artefactos con doble aislamiento en las instrucciones provistas.
6. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no coloque el Fogmaster Jr. en agua u otro líquido. No coloque ni almacene el artefacto donde pueda caerse o ser arrojado dentro de una tina o un fregadero.
7. Siempre siga las instrucciones en la etiqueta del químico que aplicará.
8. Las partículas de niebla pueden ser prácticamente invisibles y se inhalan fácilmente. Evite respirar la niebla producida por el artefacto. Utilice una máscara o una mascarilla de respiración, según lo que corresponda para el químico utilizado.

**PARA EVITAR EL PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN, NO
ATOMICE LÍQUIDOS INFLAMABLES, ESPECIALMENTE EN
ÁREAS CERRADAS.**

SERVICIO TÉCNICO DE ARTEFACTOS CON DOBLE AISLAMIENTO

En un artefacto con doble aislamiento, se suministran dos sistemas de aislamiento en lugar de una conexión a tierra. Los artefactos de doble aislamiento vienen sin conexión a tierra. No debería agregarse una conexión a tierra a este tipo de artefactos.

El Fogmaster Jr. viene **SIN PIEZAS QUE NECESITEN SERVICIO TÉCNICO POR PARTE DEL USUARIO.**

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Limpie el artefacto con agua y jabón utilizando un paño húmedo. No use limpiadores a base de aceite. No sumerja la unidad.

El único mantenimiento que requiere el Fogmaster Jr. es una limpieza ocasional del filtro de líquido. Quite el filtro del extremo del conector de succión. Enjuague el filtro bajo el agua corriente para eliminar las partículas adheridas a la superficie externa.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


Preparación de la solución para atomizar

Diluya el químico para la niebla según se requiera, mezclando suficiente solución para la aplicación. Gire el tanque en el sentido contrario a las agujas del reloj 90° para quitar el cabezal de potencia. Añada el líquido y vuelva a colocar el cabezal de potencia asegurándose de que la junta del tanque esté en su lugar.



Conexión a la fuente de energía

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este artefacto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe es compatible con un tomacorriente polarizado en un sentido solamente. Si el enchufe no se ajusta completamente al tomacorriente, revierta el enchufe. Si aún así no se ajusta bien, contacte a un electricista calificado para que instale un tomacorriente apropiado. No modifique el enchufe de ninguna manera.



Si necesita un cable eléctrico más largo, recomendamos un cable de extensión para jardín. No utilice cables de extensión cortados, quemados o dañados. Para evitar la desconexión accidental, ate los dos cables como se muestra o utilice un retenedor de cables disponible en cualquier ferretería a un bajo costo.

Operación

Deslice el interruptor de potencia a la posición "encendido". Se formará un rocío fino. Ajuste la perilla de control para el tamaño de gotas deseado para su trabajo. El Fogmaster Jr. puede producir una variedad de tamaños de gotas, desde gotas relativamente grandes que caen rápidamente, hasta partículas de niebla finas que pueden flotar una larga distancia.

La perilla de control también regula la tasa de flujo del líquido. Después de establecer el tamaño de las gotas, puede calcular la tasa de flujo del líquido al cronometrar cuánto tarda en dispensar una cantidad medida de líquido.

Si es posible, realice la aplicación en aire estancado. De lo contrario, su químico podría alejarse de su objetivo. Utilice un movimiento de barrido parejo, asegurándose de cubrir toda el área deseada. No aplique en exceso. Ya que el rocío fino es difícil de ver, generalmente es mejor calcular el tiempo y el volumen de atomización a partir de la tasa de flujo del líquido en lugar de depender de las indicaciones visibles.

Cuando haya terminado de atomizar, quite el tanque y vacíelo. Abra la perilla de control y haga funcionar la unidad durante unos segundos para descargar el líquido que haya quedado en las tuberías internas. Si estuvo atomizando líquidos que contengan sólidos o polímeros que podrían acumularse, enjuague los residuos de las tuberías internas al hacer funcionar la unidad con agua limpia (u otro solvente apropiado) durante un periodo corto.

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Modelo	Voltaje VAC	Corriente A	Tanque l [oz] (a)
533010	120	3.0	1 [32]
533020	240	1.5	1 [32]

(a) Para la unidad y el tanque de 64 oz [2 l.] especificar:
5330xx + KUL-0024

PIEZAS DE REPUESTO

Artículo	Pieza n.º
Tanque (1 litro)	JR100
Tanque (2 litro)	JR102
Junta del tanque, 1/8" (Buna N)	JR501
Junta del tanque, 1/8" (Viton®)	JR502
Tubo de succión/ Pantalla de entrada	JR602

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Este producto está garantizado por un año desde la fecha de compra contra defectos en materiales y confección. Si tiene alguna queja respecto de la garantía, devuelva la unidad mediante flete pagado a The Fogmaster Corporation o a un Centro de Servicio Técnico autorizado. Nosotros repararemos o reemplazaremos (según lo que usted desee) las piezas defectuosas y le devolveremos la unidad.

Las juntas del tanque y las escobillas del motor no están cubiertas por la garantía.

Esta garantía no se aplica a las unidades que: se hayan utilizado incorrectamente, hayan sido sometidas a negligencia o accidentes; se hayan utilizado con un propósito para el que no están diseñadas; se hayan alterado de cualquier manera; se les hayan realizado servicios técnicos por parte de terceros no autorizados; o se hayan sometido a cualquier voltaje que no sea el especificado.

Esta garantía está limitada al comprador original solamente y no incluye quejas por daños incidentales o emergentes que resulten del no funcionamiento o el mal funcionamiento de este producto o por una violación de cualquier garantía expresa o implícita.

Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, por ello la limitación o exclusión que se encuentra arriba podría no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado al otro.

El aviso de garantía limitada reemplaza cualquier otra información sobre la garantía que acompañe este producto o que aparezca en cualquier documento impreso que se refiera a este producto. Toda garantía implícita, incluida la comerciabilidad o la aptitud para un propósito en especial, no se extenderá más allá del periodo de la garantía.



1051 S.W. 30 Avenue
Deerfield Beach, FL 33442
www.fogmaster.com

Tel: 1.954.481.9975
Fax: 1.954.480.8563
e-mail: info@fogmaster.com